au by KDDI

MIRACH IS11PT

取扱説明書

IS series

目次
安全上のご注意／防水・防塵のご注意
ご利用の準備
基本操作
文字入力
電話
電話帳
メール
インターネット
マルチメディア
アプリケーション
便利な機能
機能設定
Wi-Fi
データのやりとり
auのネットワークサービス
海外利用
付録・索引
簡易英語／簡易韓国語／簡易中国語（簡体・繁体）／簡易ポルトガル語

ごあいさつ

このたびは、IS11PTをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
ご使用の前に『取扱説明書』をお読みいただき、正しくお使いください。

memo

取扱説明書ダウンロード
『取扱説明書』(本書)のPDFファイルをauホームページからダウンロードできます。
http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html
オンラインマニュアル
auホームページでは、本書を抜粋のうえ、再構成した検索エンジン形式のマニュアルもご用意しております。
http://www.au.kddi.com/manual/index.html

■For Those Requiring an English/Korean/Simplified Chinese/Traditional Chinese/Portuguese Instruction Manual
英語版・韓国語版・中国語(簡体)版・中国語(繁体)版・ポルトガル語版の『取扱説明書』が必要な方へ

You can download the English/Korean/Simplified Chinese/Traditional Chinese/Portuguese version of the Basic Manual from the au website (available from approximately one month after the product is released).
『取扱説明書・抜粋(英語版)』/『取扱説明書・抜粋(韓国語版)』/『取扱説明書・抜粋(中国語(簡体)版)』/『取扱説明書・抜粋(中国語(繁体)版)』/『取扱説明書・抜粋(ポルトガル語版)』をauホームページからダウンロードできます(発売後約1ヶ月後から)。

Download URL: http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html

English/Korean/Simplified Chinese/Traditional Chinese/Portuguese Simple Manual can be read at the end of this manual.
簡易英語版/簡易韓国語版/簡易中国語(簡体)版/簡易中国語(繁体)版/簡易ポルトガル語版は、本書巻末でご覧いただけます。

安全上のご注意

IS11PTをご利用になる前に、本書の「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。
故障とお考えになる前に、以下のauホームページのauお客さまサポートで症状をご確認ください。
http://www.kddi.com/customer/service/au/trouble/kosho/index.html

au電話をご利用いただくにあたって

- サービスエリア内でも電波の届かない場所(トンネル・地下など)では通話できません。また、電波状態の悪い場所では通話できないこともあります。なお、通話中に電波状態の悪い場所へ移動しますと、通話が途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- au電話はデジタル方式の特徴として電波の弱い極限まで一定の高い通話品質を維持し続けます。したがって、通話中この極限を超えてしまうと、突然通話が切れることがあります。あらかじめご了承ください。
- au電話は電波を使用しているため、第三者に通話を傍受される可能性がないとは言えませんので、ご留意ください。(ただし、CDMA/GSM方式は通話上の高い秘話機能を備えております。)
- au電話は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受けていただくことがあります。
- 「携帯電話の保守」と「稼動状況の把握」のために、au ICカードを携帯電話に挿入したときにお客様が利用されている携帯電話の製造番号情報を自動的にKDDI(株)に送信いたします。
- 公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。
- お子様がお使いになるときは、保護者の方が本書をよくお読みになり、正しい使いかたをご指導ください。
- IS11PTは国際ローミングサービス対応の携帯電話ですが、本書で説明しております各ネットワークサービスは、地域やサービス内容によって異なります。詳しくは、「グローバルパスポートご利用ガイド」をご参照ください。

マナーも携帯する

電源を入れておくだけで、携帯電話からは常に弱い電波が出ています。周囲への心配りを忘れずに楽しく安全に使いましょう。

■こんな場所では、使用禁止！

- 自動車・原動機付自転車・自転車運転中に携帯電話を使用しないでください。交通事故の原因となります。自動車・原動機付自転車運転中の携帯電話の使用は法律で禁止されています。また、自転車運転中の携帯電話の使用も法律などで罰せられる場合があります。
- 航空機内で本製品を使用しないでください。航空機内での電波を発する電子機器の使用は法律で禁止されています。ただし、一部の航空会社ではご利用いただける場合もございます。詳細はご搭乗される航空会社にお問い合わせください。

■使う場所や声の大きさに気をつけて！

- 映画館や劇場、美術館、図書館などでは、発信を控えるのはもちろん、着信音で周囲の迷惑にならないように電源を切るか、マナーモードを利用しましょう。
- 街中では、通行の邪魔にならない場所で使いましょう。
- 新幹線の車中やホテルのロビーなどでは、迷惑のかからない場所へ移動しましょう。
- 通話中の声は大きすぎないようにしましょう。
- 携帯電話のカメラを使って撮影などする際は、相手の方の許可を得てからにしましょう。

■周りの人への配慮も大切！

- 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性があります。携帯電話の電源を切っておきましょう。
- 病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止と定めている場所では、その指示に従いましょう。

本体付属品について

すべてそろっているかご確認ください。



本体

保証書

電池パック



卓上ホルダ

microSDメモリカード
2GB（試供品）

- 取扱説明書（本書）
- ご使用上の注意
- 設定ガイド
- グローバルパスポートご利用ガイド
- 001国際電話サービス（au国際電話サービス）ご利用ガイド

以下のものは同梱されていません。

・ACアダプタ	・microUSB-USB変換ケーブル
・ステレオイヤホン	・microUSBステレオイヤホン変換アダプタ

- 指定の充電用機器（別売）をお買い求めください。
- 本文中で使用している携帯電話のイラストはイメージです。実際の製品と違う場合があります。

こんなときは…

電話機能

- **折り返し電話をかける**（通話履歴） ▶P.76
- **着信音などを鳴らさないようにする**（マナーモード） ▶P.162
- **電話に出られないとき**（お留守番サービス） ▶P.214
- **着信を拒否したい** ▶P.184
- **連絡先を電話帳に登録する** ▶P.80
- **通話中の受話音量を調節する** ▶P.72

メール機能

- **Eメールを使う** ▶P.88
- **撮影した写真をEメールで送る** ▶P.89
- **Cメールを使う** ▶P.99
- **PCメールを使う** ▶P.106
- **Gmailを使う** ▶P.114
- **迷惑メールを防止したい** ▶P.97

調べる

- **情報を検索したい**（クイック検索ボックス） ▶P.56
- **通信料を確認する**（auお客さまサポート） ▶P.118
- **ニュースや天気予報をチェックする**（ニュースと天気、天気） ▶P.152、▶P.159
- **道順や乗り換えを確認する**（Googleマップ） ▶P.146

映像や音楽を楽しむ

- **撮影した写真を見る**（ギャラリー） ▶P.133
- **音楽を聴く**（ミュージック） ▶P.138
- **動画を見る**（ギャラリー、ビデオプレーヤー） ▶P.133、▶P.136
- **YouTubeを見る** ▶P.157

映像や音を記録する

- **写真を撮る**（カメラ） ▶P.128
- **動画を撮る**（動画撮影） ▶P.128
- **通話中の声を録音する** ▶P.162
- **自分の音声を録音する**（音声メモ） ▶P.162

機能設定の変更

- **各種機能を設定する** ▶P.182
- **無線LAN（Wi-Fi®）を利用する** ▶P.200
- **Bluetooth®機能を利用する** ▶P.206
- **シンプルモードに切り替える** ▶P.175
- **着信音を変える** ▶P.186
- **壁紙を変える** ▶P.50、▶P.56

便利な機能を使う

- **自分の連絡先を教える**（赤外線通信） ▶P.211
- **よく使う機能をすぐに起動する**（ショートカット） ▶P.52
- **電卓で計算する** ▶P.170
- **メモを作成する**（手書きメモ、便利メモ） ▶P.163、▶P.165
- **アラームを使う**（アラーム／時計） ▶P.153
- **スケジュールを管理する** ▶P.151

もしものときに

- **電話をなくしたときに備える**（遠隔制御ロック） ▶P.187
- **ソフトウェアを更新する** ▶P.234
- **画面ロックを設定する** ▶P.189
- **PINコードを変える** ▶P.190
- **防水・防塵について** ▶P.24
- **緊急地震速報について** ▶P.103

目次

ごあいさつ……ii
安全上のご注意……ii
au電話をご利用いただくにあたって……ii
マナーも携帯する……1
本体付属品について……1

こんなときは・・・……2
目次……4

安全上のご注意／防水・防塵のご注意……11
本書の表記方法について……12
免責事項について……13
安全上のご注意……13
取扱上のお願い……19
防水・防塵のご注意……24
ご利用いただく各種暗証番号について……28
プライバシーを守るための機能について……28
PINコードについて……28
Bluetooth®／無線LAN(Wi-Fi®)機能をご使用の場合のお願い……29
周波数帯について……29
Bluetooth®についてのお願い……29
無線LAN(Wi-Fi®)についてのお願い……29
パケット通信料についてのご注意……30
au one Market／Androidマーケットアプリケーションについてのご注意……30

ご利用の準備をする……33
各部の名称と機能……34
電池パックを充電する……36
電源を入れる／切る……38
電源を入れる……38
電源を切る……38
スリープモードについて……38
初期設定を行う……39
Googleアカウントをセットアップする……39
画面にこんな表示が出たら……39
au ICカードについて……40
au ICカードを取り外す……40
au ICカードを取り付ける……41
microSDメモリカードを利用する……41
取扱上のご注意……41
microSDメモリカードをセットする……42
microSDメモリカードを取り外す……43

基本操作……45
タッチパネル……46
タッチパネルの使いかた……46
機能利用中の操作……47
項目を選択する……47
メニューを表示する……47
設定を切り替える……47
ホーム画面とランチャーメニュー……48
ホーム画面の見かた……48
ステータスバーを利用する……48
通知／ステータスパネルを利用する……50
ホーム画面でできること……50
ホーム画面を切り替える……51
ホーム画面のアイコンを移動する……51
ショートカットを利用する……52
ウィジェットを利用する……52
フォルダを利用する……54
ランチャーメニューを利用する……54
ランチャーメニューを表示する……54
ランチャーメニューでできること……56
クイックメニューを利用する……56
クイック検索ボックスを利用する……56
Google音声検索を利用する……57
検索を設定する……57

共通の操作を覚える……58
縦横表示を切り替える……58
操作するアプリケーションを切り替える……58
起動中のアプリケーションを終了する……58
ロックを解除する……59
データを複数選択する……59

文字入力……61
文字入力の方法……62
入力する文字種を切り替える……63
ソフトウェアキーボードを切り替える……63
ひらがな／漢字／カタカナ／英字／数字を入力する……63
文字を修正する……64
予測変換機能を利用する……64
ワイルドカード予測を利用する……65
絵文字／記号／顔文字を入力する……65
文字を切り取り／コピーしてから貼り付ける……65
音声入力を利用する……65
手書き入力を利用する……65
入力ソフトを切り替える……66

単語リストに単語を登録する **67**
単語リストに登録する 67
日本語ユーザー辞書／英語ユーザー辞書に登録する 67
文字入力の設定をする **67**
Androidキーボードの設定をする 67
DioPen 韓／中／葡 IMEの設定をする 68
iWnn IMEの設定をする 69
LaLa Strokeの設定をする 70

電話 **71**

電話をかける **72**
P(ポーズ)ダイヤルで電話をかける 74
電話を受ける **74**
応答を保留する 75
着信を拒否する 75
着信を転送する 75
国際電話を利用する **75**
IS11PTから海外へかける(au国際電話サービス) 75
着信履歴／発信履歴を利用して電話をかける **76**
着信履歴／発信履歴のメニューを利用する 77
IS11PTの電話番号を確認する **78**

電話帳 **79**

電話帳に登録する **80**
他の機能から電話帳に登録する **81**
連絡先を編集する **81**
グループを利用する **81**
グループの連絡先を確認する 81
グループを追加する 82
お気に入りを利用する **82**
電話帳の登録内容を利用する **82**
スピードダイヤルを利用する **83**
連絡先をスピードダイヤルに登録する 83
スピードダイヤルで電話をかける 83
クイックコンタクトを利用する **83**
電話帳を検索する **84**
電話帳のメニューを利用する **84**
電話帳一覧画面／お気に入り一覧画面のメニューを利用する 84
グループ一覧画面のメニューを利用する 85
グループ内の連絡先一覧画面のメニューを利用する 85
連絡先詳細画面のメニューを利用する 86

メール **87**

Eメールを利用する **88**
Eメールの初期設定をする **88**
Eメールを送る **88**
宛先を追加･変更･削除する 89
Eメールにデータを添付する 89
Eメールの本文を装飾する 89
Eメールを受け取る **90**
新着メールを問い合わせて受信する 90
Eメールを確認する **90**
Eメール画面でできること **92**
Eメール画面のメニューを利用する 92
振り分け登録する 92
メールボックス画面／振り分けフォルダ画面でできること **92**
メールボックス画面／振り分けフォルダ画面のメニューを利用する 92
メール内容表示画面でできること **93**
メール内容表示画面のメニューを利用する 93
Eメールを転送する 93
差出人や本文中の電話番号／メールアドレス／URLを利用する 93
Eメールの設定をする **94**
Eメール設定をする 94
表示に関する設定をする 96
Eメール受信時の通知に関する設定をする 96
メールボックスにパスワードを設定する 97
迷惑メールフィルターを設定する **97**

Cメールを利用する **99**
Cメールを送る **99**
Cメールを受け取る **100**
Cメールを確認する **100**
Cメール画面でできること **101**
スレッド内容表示画面でできること **102**
スレッド内容表示画面のメニューを利用する 102
本文中の電話番号／メールアドレス／URLを利用する 103
緊急地震速報を利用する **103**
緊急地震速報を受信すると 104
緊急地震速報の設定をする 104
Cメール安心ブロック機能を設定する **105**
Cメールの設定をする **105**
受信フィルターを設定する **106**

PCメールを利用する **106**
PCメールのアカウントを登録する **106**
PCメールを送る **108**
メール作成画面のメニューを利用する 109
PCメールを受け取る **109**
新着メールを問い合わせて受信する 109
PCメールを確認する **109**
PCメールのメニューを利用する **111**

PCメール画面のメニューを利用する 111
メールボックス画面のメニューを利用する..... 111
メール一覧画面のメニューを利用する 111
メール内容表示画面のメニューを利用する..... 112
PCメールのアカウントの設定をする 112

au one メールをブラウザで利用する..... 113
会員登録する 113
au one メールを確認する 113

Gmailを利用する 114
Gmailを送る 114
Gmailを受け取る 114
新着メールを問い合わせて受信する 115
Gmailを確認する 115
Gmailを検索する 116
Gmailを返信／転送する 116
Gmailを受信したときの動作を設定する 116

インターネット..... 117

インターネットに接続する 118
データ通信サービスを利用する 118

ブラウザを利用する 119
サイトを表示する 119
アドレスバーを利用する..... 119
ブラウザ画面のメニューを利用する 119
ダウンロードしたデータを利用する 120
ブックマーク／履歴を利用する 121
ブックマークに追加する..... 121
ブックマーク／履歴を利用する..... 121
ブックマーク／よく使用／履歴画面の
メニューを利用する 121
ブラウザの設定をする 122
有害サイトをブロックする..... 123

マルチメディア 125

カメラを利用する..... 126
このカメラでできること..... 126
カメラをご利用になる前に..... 126
写真を撮影する 128
動画を録画する 128
カメラ画面の見かた 128
モニター画面でできること..... 130
ズームイン／ズームアウトする..... 130
明るさを調整する 130
連写／インスタント／分割撮影をする 130
ホワイトバランス／フィルター／
セルフタイマー／録画時間を設定する 131
写真に位置情報を付加して撮影する 131
カメラを設定する 132
プレビュー画面でできること..... 132
写真プレビュー画面でできること 132
動画プレビュー画面でできること 133

ギャラリーを利用する..... 133
ギャラリーで画像や動画を表示／再生する..... 133
画像をスライドショー表示する 134
ギャラリーのメニューを利用する 134
アルバム選択画面のメニューを利用する..... 134
サムネイル表示画面のメニューを利用する..... 135
画像1件表示画面のメニューを利用する 135

ビデオプレーヤーを利用する 136
動画を再生する..... 136
ビデオプレーヤーのメニューを利用する..... 137
動画一覧画面のメニューを利用する 137
フォルダー覧画面のメニューを利用する..... 137
動画再生画面のメニューを利用する 137
ビデオプレーヤーを設定する..... 138

ミュージックを利用する 138
音楽を再生する..... 138
BGMとして音楽を再生する..... 139
楽曲を検索する 140
再生リストを切り替える..... 140
プレイリストを利用する..... 140
プレイリストを作成する..... 140
プレイリストを削除する..... 141
ミュージックのメニューを利用する 141
アルバム／アーティスト／ジャンル／ランキング／
ムード一覧画面のメニューを利用する 141
アルバム／アーティスト／ジャンル／ランキング／
ムード／最多再生曲の再生リスト画面のメニューを
利用する 141
プレイリスト一覧画面のメニューを
利用する..... 142
プレイリストの再生リスト画面のメニューを
利用する..... 142
楽曲再生画面のメニューを利用する 143
ミュージックを設定する..... 143

アプリケーション 145

Googleマップを利用する 146
Google Latitudeを利用する..... 146
Latitudeに参加する 146
友だちを招待する 146
招待に応じる..... 147
友だちの現在地情報を確認する 147
共有情報などを管理する..... 147
Googleトークを利用する 147
友だちを追加する 147
チャットする..... 148
Googleトークの設定を変更する 148
Googleプレイスを利用する 148

ジャンルから周辺の施設を検索する 149
検索するジャンルを追加する 149
キーワードで検索する 149
Googleマップ ナビを利用する 149
ルートを検索する 149
Googleカレンダーを利用する 150
カレンダーを表示する 150
予定を登録する 151
登録した予定を確認／編集する 151
カレンダーの設定をする 152
ニュースと天気を利用する 152
天気予報を見る 152
ニュースを見る 152
ニュースと天気の設定をする 152
アラーム／時計を利用する 153
アラームを設定する 154
Androidマーケットを利用する 154
アプリケーションを検索する 154
無料アプリケーションをインストールする 155
アプリケーションを購入する 155
au one Marketを利用する 156
GREEマーケットを利用する 156
YouTubeを利用する 157
Facebookを利用する 157
Facebookのアカウントを取得する 157
Facebookにログインする 157
jibeを利用する 157
Skype™ | auを利用する 158
コンタクトリストを追加する 158
コンタクトリストを利用する 159
インスタントメッセージを確認する 159
世界各地の天気を見る 159
都市を指定する 159
都市の現在の天気／天気予報を見る 159
天気一覧画面のメニューを利用する 160
NHK G-Media動画on!を利用する 160
会員登録（無料）を行う 160

便利な機能 161

マナーモードを設定する 162
通話中の音声を録音する 162
通話を録音する 162
通話録音を再生する 162
音声メモを利用する 162
音声などを録音する 163
音声メモを再生する 163
手書きメモを利用する 163
手書きメモを新規作成する 163
手書きメモを閲覧する 164
便利メモを利用する 165
便利メモを新規作成する 165
便利メモを閲覧する 166
時計ツールを利用する 167
世界各地の時刻を表示する 167
タイマーで時間を計る 167
ストップウォッチで時間を計る 167
コンパスを利用する 168
地磁気センサーについて 168
コンパスを起動する 169
移動ログを作成する 169
コンパスのメニューを利用する 169
電卓で計算する 170
ドキュメントビューアーで文書を閲覧する 170
RSSリーダーを利用する 171
チャンネルを登録する 172
単位換算をする 173
音声コマンドを利用する 173
パソコンと接続する 174
microSDメモリカードの内容をパソコンで表示する 174
シンプルモードを利用する 175
シンプルモードにする 175
通常モードに戻す 176
シンプルモードで利用できる機能 176
ワンタッチダイヤルを利用する 178

機能設定 181

設定メニューを表示する 182
プロフィールを確認する 182
無線とネットワークの設定をする 182
航空機モードを設定する 183
通話の設定をする 183
着信拒否を設定する 184
音の設定をする 185
音量を設定する 185
着信音を設定する 186
NASHサウンド効果を設定する 186
ディスプレイの設定をする 186
現在地情報とセキュリティの設定をする 187
遠隔制御ロックを利用する 187
ロック解除方法を設定する 189
UIMカードのロックを設定する 190
アプリケーションの設定をする 191
アカウントと同期の設定をする 191
アカウント別に同期させる項目を設定する／手動で同期させる 192
アカウントを追加する 192
IS11PTからアカウントを削除する 193
プライバシーの設定をする 193

データをバックアップ／自動復元する 193
IS11PTを初期化(リセット)する 194
microSDメモリカードと本体容量の確認をする 194
表示する言語やキーボードの設定をする 195
音声入出力の設定をする 195
音声合成エンジンのデータをインストールする 196
ユーザー補助の設定をする 196
日付と時刻を設定する 197
au one-IDを設定する 197
保存したau one-IDとパスワードをクリアする 197
端末情報を確認する 198
シンプルモードに切り替える 198

Wi-Fi 199

Wi-Fi®を利用するには 200
Wi-Fi機能の有効／無効を設定する 200
アクセスポイント(無線LAN親機)を登録し、接続する 201
アクセスポイント(無線LAN親機)を手動で登録する 201
無線LANの詳細を設定する 202
オープンネットワークの通知を設定する 202
Wi-Fiを一時停止するタイミングを設定する 202
MACアドレス／IPアドレスを表示する 202
静的IPを設定する 202
au Wi-Fi SPOTを利用する 203
au Wi-Fi接続ツールの初期設定をする 203
au Wi-Fi SPOTを利用するには 203

他機器とのデータのやりとり 205

Bluetooth®機能を利用する 206
Bluetooth®機能でできること 206
Bluetooth®通信中の動作について 206
Bluetooth®機能の取り扱いについて 206
主な仕様 207
周波数帯について 207
Bluetooth®機能の関連用語について 207
Bluetooth®機能の有効／無効を設定する 208
Bluetooth®機器を登録する 208
ペアを解除する 209
登録したヘッドセット機器などから音楽を鑑賞する 209
登録したキーボードやマウスなどを利用する 210
Bluetooth®でデータを送受信する 210
Bluetooth®でデータを送信する 210
Bluetooth®でデータを受信する 211

赤外線通信でデータを送受信する 211
赤外線の利用について 211
赤外線でデータを受信する 212
赤外線でデータを送信する 212
各機能のサブメニューから赤外線で送信する 212

auのネットワークサービス 213

お留守番サービスを利用する(標準サービス) 214
お留守番サービス総合案内(141)を利用する 215
お留守番サービスを開始する 215
お留守番サービスを停止する 215
電話をかけてきた方が伝言を録音する 216
ボイスメールを録音する 216
伝言お知らせについて 216
着信お知らせについて 217
伝言・ボイスメールを聞く 217
応答メッセージの録音／確認／変更をする 217
伝言の蓄積を停止する(不在通知) 218
蓄積停止を解除する 218
お留守番サービスを遠隔操作する(遠隔操作サービス) 218
英語ガイダンスへ切り替える 219
日本語ガイダンスへ切り替える 219
着信転送サービスを利用する(標準サービス) 219
応答できない電話を転送する(無応答転送) 220
通話中にかかってきた電話を転送する(話中転送) 220
かかってきたすべての電話を転送する(フル転送) 220
手動で転送する(選択転送) 220
海外の電話へ転送する 221
着信転送サービスを停止する(転送停止) 221
着信転送サービスを遠隔操作する(遠隔操作サービス) 221
割込通話サービスを利用する(標準サービス) 222
割込通話サービスを開始する 222
割込通話サービスを停止する 222
割込通話を受ける 222
割り込みされたくないときは 223
三者通話サービスを利用する(オプションサービス) 223
発信番号表示サービスを利用する(標準サービス) 224

番号通知リクエストサービスを利用する（標準サービス） 224
番号通知リクエストサービスを開始する 225
番号通知リクエストサービスを停止する 225
迷惑電話撃退サービスを利用する（オプションサービス） 225
最後に着信した電話番号を受信拒否リストに登録する 225
最後に登録した電話番号を受信拒否リストから削除する 226
受信拒否リストに登録した電話番号を全件削除する 226
通話明細分計サービスを利用する（オプションサービス） 226

海外利用 227

グローバルパスポート 228
海外でご利用になるときは 228
海外で安心してご利用いただくために 229
海外利用に関する設定を行う 229
PRL（ローミングエリア情報）を取得する 229
エリアを設定する 230
データローミングを設定する 230
現在地時刻を設定する 230
渡航先で電話をかける 231
渡航先から国外（日本を含む）へ電話をかける 231
渡航先の国内へ電話をかける 231
渡航先で電話を受ける 231

付録・索引 233

付録 234
IS11PTのソフトウェアを更新する 234
ケータイアップデートを利用する 234
ソフトウェアアップデートを利用する 236
周辺機器のご紹介 237
電池パックを交換する 238
電池パックを取り外す 238
電池パックを取り付ける 239
共通DCアダプタ03（別売）を使用して充電する 240
別売のイヤホンを使用する 241
故障とお考えになる前に 241
アフターサービスについて 243
主な仕様 245
名前から引く索引 247
目的から引く索引 252
利用許諾契約 255
Aplixエンドユーザライセンス契約 255
オープンソースソフトウェアについて 255
Safety Information 257
CE Declaration of Conformity 257
FCC Notice 257
SAFETY INFORMATION FOR RF EXPOSURE 257
SAR INFORMATION 258
U.S.FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION RADIO FREQUENCY INTERFERENCE STATEMENT 258
FCC Compliance Information 259

English Simple Manual（簡易英語版） 260
간이 설명서(한국어)（簡易韓国語版） 262
中文（简体）简易说明书（簡易中国語（簡体）版） 264
中文（繁體）簡易說明書（簡易中国語（繁体）版） 266
Manual Simples em Português（簡易ポルトガル語版） 268